

WŁASNORĘCZNE WYKONYWANIE ŚWIEC

Roztopić wosk w kąpieli wodnej – umieścić puszkę po konserwie lub szklany słoik w rondelku. Postępować zgodnie z instrukcją.

Ile gramów wosku przeznaczyć na jeden pojemnik?

Napełnić pojemnik wodą. Objętość potrzebnego wosku równa się objętości wody. Po całkowitym roztopieniu wosku można dodać kilka kawałeczków barwnika. Można także tworzyć własne kolory, mieszając barwniki. Wosk sojowy jest biały i nieprzezroczysty, dlatego też kolory będą pastelowe. Idealne dla naturalnych świec.

Małe świece – aby usztywnić knot, zanurzyć go w roztopionym wosku. Delikatnie wlać wosk. Umocować knot, kiedy wosk delikatnie się zmiesza. W razie potrzeby posłużyć się wykałaczkami.

Większe świece – użyć przyrządu do centrowania knotów lub owinąć knot wokół wykałaczki, aby go zawiesić. Delikatnie przelać wosk.

Kiedy wosk lekko się zmiesza, można na jego powierzchni rozsypać kwiaty.

Wskazówki dotyczące mocowania świec:

Środki ostrożności:

Nie doprowadzać wody do wrzenia. Nie przegrzewać, ryzyko zapalenia się. Nigdy nie topić wosku w pojemniku będącym w bezpośrednim kontakcie ze źródłem ciepła lub otwartym płomieniem. Topić wosk wyłącznie w kąpieli wodnej. Nigdy nie dodawać substancji łatwopalnych (aromaty, barwniki, itp.) blisko płomienia lub rozżarzonego źródła ciepła. Przed użyciem poczekać, aż wosk zupełnie ostygnie. Nie umieszczać elementów dekoracyjnych (kwiaty, przyprawy, cytrusy, itp.) blisko knotu – ryzyko zapalenia podczas palenia się świecy.