

NOTKA INFORMACYJNA – MUZYCZNY PROJEKTOR GWIAZD

Opis

Projektor Gwiazd wyświetla gwiazdy na suficie, dzięki czemu ma się wrażenie, że pokój otwiera się na gwiaździste niebo.

Naciskając kolejno na przycisk znajdujący się na spodzie projektora, uruchamia się wyświetlanie gwiazd, obracanie się figurki oraz 4 różne melodie.

Ze względu na oszczędzanie baterii Projektor Gwiazd zatrzyma się automatycznie po upływie 30 minut,

Prosimy o dokładnie zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz używania Projektora Gwiazd.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Projektor Gwiazd jest wykonany zgodnie z europejskimi normami dla zabawek (CE). Jest zaprojektowany z myślą o dzieciach powyżej 10 miesięcy.
- Projektor Gwiazd powinien być złożony przez osobę dorosłą.
- Nie demontować Projektora Gwiazd w celu uzyskania dostępu do systemu elektronicznego. To mogłoby uszkodzić produkt.
- Dzieci nie powinny mieć dostępu do baterii.
- Baterie zawierają płyn niebezpieczny dla zdrowia. W przypadku stwierdzenia wycieku wyjąć baterie z projektora. Wyczyścić Projektor Gwiazd przed ponownym uruchomieniem. W przypadku spożycia płynu natychmiast skontaktować się ze szpitalem, a następnie postępować zgodnie z właściwą procedurą.

- Nie stawiać Projektora Gwiazd w pobliżu ognia – baterie mogłyby wybuchnąć lub cieknąć.
- Przechowywać Projektor Gwiazd w suchym miejscu.

Instrukcje ogólne

Projektor Gwiazd powinien być umieszczony w ciemnym pomieszczeniu, aby wyświetlane gwiazdy były jak najwyraźniejsze. Ustawić projektor na płaskiej powierzchni. Projektor wyświetla gwiazdy na odległość 3 metrów.

Jak uruchomić projektor?

1. Zdjąć opakowanie wraz z paskami, zabezpieczeniami i etykietami.
2. Wyjąć plastikową część, dzięki której baterie nie wyczerpują się przedwcześnie.

Jak działa Projektor Gwiazd?

Włącz/Wyłącz: Przycisk na spodzie projektora

- 1. wciśnięcie: uruchamia wyświetlanie gwiazd.
- 2. wciśnięcie: figurka zaczyna się kręcić wokół własnej osi: 1. melodia z „Jeziora łabędziego”
- 3. wciśnięcie: 2. melodia z „Jeziora łabędziego”
- 4. wciśnięcie: kołysanka
- 5. wciśnięcie: naturalny szum fal
- Długie naciskanie powoduje wyłączenie projektora

Jak czyścić projektor?

Do czyszczenia Projektora Gwiazd stosować lekko zwilżoną szmatkę.

Jak wymienić baterie?

W miarę wyczerpywania się baterii światło będzie stawało się coraz mniej intensywne.

1. Za pomocą śrubokrętu odkręcić śrubę znajdującą się na pokrywie pojemnika na baterie.
2. Usunąć zużyte baterie AA/LR6.
3. Włożyć nowe baterie i upewnić się, że ich polarność (+ oraz -) zgadza się z oznaczeniem polarności widocznej w pojemniku na baterie.
4. Nałożyć pokrywę pojemnika i przykręcić śrubę za pomocą śrubokrętu.
5. Zużyte baterie wyrzucić do specjalnie do tego celu przeznaczonego pojemnika recyclingowego.

Ostatnie zalecenia

- Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii ani baterii nowych ze zużytymi.
- Nie ładować baterii niepodlegających ładowaniu.
- Przed ładowaniem baterie ładowalne muszą być wyjęte z Projektora Gwiazd. Baterie mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zużyte baterie muszą być wyjęte z Projektora Gwiazd.
- Projektor Gwiazd nie powinien być narażany na krótkie spięcie.
- W przypadku nieużywania Projektora Gwiazd przez dłuższy czas wyciągnąć baterie, aby się nie wyczerpały.
- Nie wystawiać projektora na słońce.