

INSTRUKCJE

Latarka i projektor w jednym!

1. Przesunąć pokrywę do tyłu
2. Włożyć krążek do otworu
3. Włączyć lampkę
4. Wyregulować, obracając przednią część lampki
5. Wyświetlać obrazy, obracając krążek

Otwierać i zamykać przegrodę na baterie za pomocą śrubokrętu (nie jest dołączony)

Włożyć baterie guzikowe 2x (AG13/LR44) 1.5V

UWAGA!

- Ryzyko uduszenia. Zawiera drobne elementy, które mogą być połknięte.
- W razie połknięcia, baterie guzikowe mogą spowodować poważne chemiczne poparzenia wewnętrzne. W przypadku podejrzenia połknięcia lub włożenia baterii do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Zużyte baterie usunąć z urządzenia.
- Zużyte baterie natychmiast odnieść do najbliższego punktu selektywnej zbiórki.
- Baterie nowe oraz zużyte przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Nie mieszać różnych rodzajów baterii. Nie mieszać z bateriami alkalicznymi, bateriami standardowymi (cynkowo-węglowymi) oraz bateriami ładowalnymi (niklowo-kadmowymi).
- Nie mieszać baterii nowych z bateriami częściowo zużytymi.
- Kiedy urządzenie nie jest używane, wyjąć baterie.
- W celu uzyskania optymalnego efektu używać wyłącznie zalecanych baterii.
- Baterie jednorazowego użytku nie powinny być ponownie ładowane.
- Przed ponownym ładowaniem baterie ładowalne powinny być wyjęte z lampki.
- Baterie ładowalne powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zwrócić uwagę, by baterie były właściwie umieszczone, zgodnie ze wskazanymi biegunami (+ i -) .
- Stacje zasilania nie powinny być narażone na krótkie spięcie.
- Urządzenie powinno być użytkowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zachować notkę z instrukcjami, ponieważ zawiera ona istotne informacje.

Urządzenie oraz jego baterie podlegają recyklingowi.

Odnieść do sklepu lub do punktu utylizacji odpadów.