

Dziękujemy za wybór produktu Trousselier, zaprojektowanego i opracowanego we Francji.

Instrukcje ogólne

W normalnych warunkach lampka nocna automatycznie przejdzie w tryb czuwania po 15 minutach. W przypadku funkcji projektora Białej Gwiazdy należy umieścić lampkę nocną na płaskiej powierzchni w ciemnym pomieszczeniu, aby zapewnić możliwie najwyraźniejszą projekcję. Projekcja na ścianie z odległości 1 m.

Pierwsze użycie

Aby naładować lampkę nocną, podłącz ją kablem USV-C (w zestawie) do komputera z portem USB lub użyj kompatybilnego transformatora z portem USB.

Kompatybilny transformator:

Wejście: 100-240V~ 200mA50-60Hz

Wyjście: 5V - 1500mA

Jak obsługiwać lampkę nocną?

1. Usunąć opakowanie, w tym opaski i osłony ochronne.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF. Jeśli nic się nie dzieje, naładuj urządzenie przed użyciem!
3. Funkcje przycisku ON/OFF:

(patrz rysunek w instrukcji producenta)

- 1. naciśnięcie: lampka nocna i projektor włączają się po długim naciśnięciu.
- Drugie naciśnięcie: pasmo obrazu animuje się, a figurka zaczyna się obracać.
- 3. naciśnięcie: długie naciśnięcie wyłącza lampkę nocną.

Kołysanka: jedna unikalna kołysanka (2-3 minuty) w zależności od motywu, którą należy włączyć ręcznie.

Detektor płaczu: wskaźnik zmienia kolor na zielony, gdy aktywowany jest tryb „detektora płaczu”. Najmniejszy wykryty hałas (płacz, krzyk) podczas snu dziecka automatycznie włączy lampkę nocną zgodnie z ostatnio zapisanymi ustawieniami.

Można również skonfigurować lampkę nocną i wykonać długie naciśnięcie, aby przełączyć ją w tryb gotowości. Lampka włączy się tylko w przypadku wykrycia hałasu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tej lampki nocnej.

1. Ten produkt zawiera baterię litową wielokrotnego ładowania.
2. Nie należy demontować urządzenia w celu uzyskania dostępu do układu elektronicznego. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
3. Akumulator należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i nie jest wodoodporny.
5. Przechowywać w suchym miejscu.
6. Urządzenie należy przechowywać z dala od ognia.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych.

Należy regularnie sprawdzać, czy przewód, transformator i inne części elektryczne nie są uszkodzone. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wolno go używać do czasu naprawy. Transformator nie jest zabawką.