

WALKIE- TALKIE TW02 z akumulatorami do ładowania.

WIEK : od +8 lat

Zasięg 4 km

Str. 1

Twój Walkie- Talkie

1. Antena
2. Ekran
3. Mikrofon
4. Głośnik
5. Wejście Jack 2,5mm
6. Złącze zasilania

Przyciski:

- A. Włącz/ wyłącz + przycisk SCAN
- B. Przycisk PTT
- C. Przycisk MENU
- D. Przycisk APPEL= przywołania + MONITOR
- E. Przycisk HAUT= wysoko
- F. Przycisk BAS= nisko

Zasilacz sieciowy- baterie litowe.

STR. 2

Bezpieczeństwo.

Akumulatory powinny być naładowane tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem. Montaż według schematu na stronie 3.

Włożenie baterii musi być wykonane przez osobę dorosłą. Pod koniec działania baterii należy je wyjąć i zdeponować do miejsca na to przeznaczonego. Baterie, czy akumulatory powinny respektować biegunowość (patrz na schemat). Zużyte baterie czy akumulatory powinny być usunięte z zabawki. Zaciski akumulatora lub baterii nie powinny ulec zwarcia. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zabawka powinna być używana jedynie z transformatorem do tego przeznaczonym. Transformator nie jest zabawką. Uszkodzony, powinien być zreperowany przez właściwy serwis, i nieużywany przed naprawą. Baterie nieprzeznaczone do ładowania nie powinny być ładowane.

Nie używać, jeśli:

- Transportujemy jakikolwiek aparat medyczny.
- Jeśli antena jest uszkodzona.
- Na obszarze potencjalnie z groźbą wybuchu (np.: stacje benzynowe).
- W samolotach lub szpitalach.

STR. 3

Montaż baterii:

1. Wysunąć klips naciskając blokujący go element.
2. Wysunąć klapkę i włożyć baterie z uwzględnieniem końcówek.
3. Zamknąć całość i zamocować na nowo klips.

Na ekranie pojawi się symbol naładowania baterii.

Str. 4

Pierwsze kroki z Walkie Talkie

- A. Żeby uruchomić urządzenie należy nacisnąć na przycisk (A) przez 3 sekundy.
- B. Aparat jest w trybie odbioru. Możesz teraz otrzymać połączenie. Trzymaj Walkie Talkie około 5 cm od twarzy, żeby mówić. Antena skierowana w górę. Oba urządzenia powinny być przełączone na ten sam kanał (str. 6).
- C. Naciśnij na przycisk PTT, żeby mówić, urządzenie jest w pozycji przekazu. Trzymaj nadal naciśnięty guzik, żeby przekazać swój głos i zdejmij palec z guzika, gdy skończysz mówić. Walkie Talkie wyda dźwięk BIP oznaczający koniec transmisji głosu i przejdzie w tryb odbioru.
- D. Naciśnij na przyciski ze strzałką (F, E) w dół lub w górę by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- E. Wykonaj połączenie i naciśnij na drugim urządzeniu przycisk CALL (D).
- F. Gdy wskaźnik pokazuje wyczerpaną baterię, poproś osobę dorosłą o podłączenie urządzenia do ładowania.
- G. **Aktywować/dezaktywować dźwięk BIP przycisków:** gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk (A) i przycisk (F), żeby włączyć urządzenie i aktywować/ dezaktywować opcję BIP przycisków.
- H. **Aktywować/dezaktywować dźwięk BIP połączeń:** gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk (A) i przycisk (E), żeby włączyć urządzenie i aktywować/ dezaktywować opcję BIP połączeń.

Str. 6

MENU:

1. **Zmiana kanału:** naciśnij 1 raz na przycisk MENU (C), następnie zmień kanał używając przyciski (F, E). Naciśnij na PTT, żeby potwierdzić. Te dwa urządzenia powinny używać tego samego kanału.
2. **Kod przeciwwzakłóceń:** naciśnij 2 razy na przycisk MENU, następnie wybierz kod od 0 do 121 i potwierdź naciskając na PTT. Te dwa urządzenia powinny używać ten kod subkanału; radzimy ci używać kod 01.
3. **Wybór dzwonka(CA):** naciśnij 3razy na przycisk MENU, następnie wybierz jeden z 10 dzwonek i naciśnij na PTT.
4. **Rozpoznanie głosu (VOX):** naciśnij 4 razy na przycisk MENU, następnie wybierz poziom OF/1/2/3 i naciśnij na PTT. Ta funkcja zwalnia cię z obowiązku naciskania na funkcję PTT, żeby przejść w pozycję nadawania.

5. **Równoległy drugi kanał (CA):** naciśnij 5 razy na przycisk MENU, następnie wybierz drugi kanał i naciśnij na przycisk PTT. Ta funkcja pozwala ci być obecnym na 2 kanałach odbioru.
6. **Filtr przeciwzakłóceń (SL):** naciśnij 6 razy na przycisk MENU, następnie wyreguluj poziom czułości filtra przeciwzakłóceń i naciśnij na przycisk PTT. Radzimy ci ustawić na czułość poziom 1.
7. **Poziom transmisji (Pr):** naciśnij 7 razy na przycisk MENU, następnie wyreguluj moc transmisji Lo/Hi i naciśnij przycisk PTT. Domyślnie, radzimy ci używać dość słabej mocy (Lo) dla lepszej jakości. Mocna siła (Hi) jest potrzebna do kontaktu z oddalonym drugim urządzeniem.
8. **Blokowanie przycisków:** przytrzymaj palec na przycisku MENU przez 2 sekundy, żeby zablokować przyciski. Na ekranie pojawi się znaczek blokady. W tym momencie jedynie przyciski PTT i przycisk A= włącz, wyłącz są aktywne. Przytrzymaj przycisk MENU przez 2 sekundy, żeby dezaktywować funkcję blokady.

Str. 8

Opcje zaawansowane.

SCAN- przycisk (A), pozwala znaleźć inne używane kanały.

MONITOR: przycisk (D) pozwala szukać rozmówców na określonym kanale.

Można podłączyć kask z końcówką 2,5 mm.

Tabela przedstawia kanały i odpowiadające im częstotliwości.

Kompatybilne z zestawami **TW02 i TW03:** ustawić Walkie Talkie na kanał 8/ pod kanałem 99.

Uwaga! Nie odpowiada dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Ryzyko połknięcia małych elementów.
Niebezpieczeństwo uduszenia.

Niniejszym, Buki France, 22 rue du 3e mobile 72000 Le Mans France deklaruje, że aparat Talkie Walkie (referencja TW03-RT30) jest zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE Parlamentu europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014.