

WALKIE- TALKIE JUNIOR TW03

WIEK : od +4 lat

Zasięg: 2 km w terenie niezabudowanym.

Str. 1

Twój Walkie- Talkie

1. Antena
2. Mikrofon
3. Głośnik

Przyciski:

- A. Włącz/ wyłącz + przycisk przywołania HALLO
- B. Przycisk TALK= MÓW

Nie używać, jeśli:

- Transportujemy jakikolwiek aparat medyczny.
- Jeśli antena jest uszkodzona.
- Na obszarze potencjalnie z groźbą wybuchu (np.: stacje benzynowe).
- W samolotach lub szpitalach.

Niezbędne 6 baterii AAA, niedołączone do zestawu. Włożenie baterii musi być wykonane przez osobę dorosłą. Pod koniec działania baterii należy je wyjąć i zdeponować do miejsca na to przeznaczonego. Wysunąć klips naciskając blokujący go element. Otworzyć miejsce na baterie odkręcając blokującą śrubkę. Wysunąć kłapkę i włożyć baterie z uwzględnieniem końcówek. Zamknąć całość i zamocować na nowo klips.

STR. 2

Montaż baterii.

Baterie nie powinny być rozładowane. Akumulatory powinny być naładowane i tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem.

Różnego rodzaju baterie czy akumulatory, rozładowane czy naładowane nie powinny być mieszane między sobą. Baterie, czy akumulatory powinny respektować biegunowość (patrz na schemat). Zużyte baterie czy akumulatory powinny być usunięte z zabawki. Zaciski akumulatora lub baterii nie powinny ulec zwarcia.

STR. 3

Zabawa z Walkie Talkie

1. Żeby uruchomić urządzenie należy nacisnąć na nosek sowy przez 3 sekundy. Pojawi się zielone światło i usłyszysz dźwięk.

2. Naciśnij na przycisk TALK, żeby mówić. Trzymaj Walkie Talkie około 5 cm od twarzy, żeby mówić. Antena skierowana w górę.
3. Naciśnij na nosek, żeby przywołać koleżankę lub kolegę z drugim urządzeniem.
4. Żeby zgasić, naciśnij 3 sekundy na nosek. Usłyszysz dźwięk. Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez około 30 minut, wyłączy się automatycznie.

Str. 4

Walkie Talkie używa jednego i unikatowego otwartego kanału. W razie używania kanału przez inne osoby, prosimy wyłączyć Walkie Talkie by chronić dzieci.

Kompatybilne z zestawami **TW01 i TW02**: ustawić Walkie Talkie na kanał 8/ pod kanałem 99.

Uwaga! Nie odpowiada dla dzieci poniżej 36 miesiąca. Ryzyko połknięcia małych elementów.
Niebezpieczeństwo uduszenia.

Niniejszym, Buki France, 22 rue du 33e mobile 72000 Le Mans France deklaruje, że aparat Talkie Walkie (referencja TW03-RT30) jest zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE Parlamentu europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014.