





DISQUE DE CODAGE - CODING WHEEL - CODIERRADS CODERINGSSCHIJF - DISCO CODIFICADOR - DISCO DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMOWANIE KOŁA

Lewa strona



Prawa strona



Ruchy


Podnośnik

Wsteczny


Obrót o 90 stopni

Obrót o 45 stopni


1




Naciśnij






Widok z góry







2




3



Pozycja wyjściowa




4




Widok z przodu


Pociąnij




5




6




Obrót w prawo o 45 stopni




Obrót w prawo o 90 stopni




Obrót w lewo o 45 stopni




Obrót w lewo o 90 stopni




Obrót wstecz o 45 stopni w prawo




Obrót wstecz o 90 stopni w prawo





Obrót wstecz o 45 stopni w lewo



Obrót wstecz o 90 stopni w lewo




Wsteczny




Wsteczny

Stop




Obrót w lewo




Obrót w prawo

Ruchy




Lewa strona



Montaż podnośnika



Lewa strona








1

DESSINATEUR - DRAWING - ZEICHNER
TEKENAAR - DIBUJANTE - DISEGNATORE
RYSOWANIE



1



2




3






4

Pisak (nie ma w zestawie)



Scale 1:1

9.5cm



EXEMPLE - EXAMPLE: - BEISPIEL
VOORBEELD - EJEMPLO - ESEMPIO
PRZYKŁAD



Zwróć uwagę na kolejność montażu!

Będziesz potrzebować:



Lewa strona

Prawa strona

