





ZAWARTOŚĆ



CZĘŚCI DO ODERWANIA

Oderwij, gdy będziesz potrzebować.



Wymagane dodatkowe narzędzia



szczypce



śrubokręt



młotek



nożyczki



marker



linijka







ręcznik
papierowy


- 1) długa śruba
- 2) krótka śruba
- 3) okrągły pręt - S
- 4) okrągły pręt - L
- 5) podwójny pręt
- 6) sześciokątny pręt - S
- 7) sześciokątny pręt - L
- 8) sprężyna
- 9) okrągła plomba
- 10) zatyczka - S
- 11) zatyczka - L
- 12) zatyczka - XL
- 13) plomba
- 14) nakrętka
- 15) rurka silikonowa
- 16) olej
- 17) wentyl
- 18) opony
- 19) naklejki
- 20) butelka PET

RURKI


Jak je zamontować?



Jak je przecinać?





WSKAZÓWKI



- A: Przeczytaj uważnie instrukcje. Przeprowadzaj montaż według odpowiedniej kolejności.
- B: Oddziel części, kiedy będziesz ich potrzebował. Usuń plastikowe uchwyty przed montażem.
- C: Ten znak radzi, aby poprosić dorosłego o pomoc.
- D: Ten znak zwraca uwagę na ważny punkt, który nie może zostać pominięty.
- E: Ten znak pokazuje, gdzie umieścić naklejkę.
- F: Ten znak pokazuje, że czas obejrzeć instrukcję wideo. Zeskanuj kod QR lub wpisz adres do swojej przeglądarki.

JAK ZASTOSOWAĆ OLEJ?




Oleju używamy, aby zapewnić płynne ruchy części. Na obrazkach pokazane jest, gdzie należy go zaaplikować. Bądź ostrożny.



SPRĘŻONE POWIETRZE

Powietrze jest niewidzialne i jest wszędzie. Kiedy naciśniesz pompkę, uchwycisz je i sprężysz w małej przestrzeni. Energia pneumatyczna wprawia później silnik w ruch. Ta zasada jest stosowana od lat – system Mekarskiego używał jej w 1879!



9

A




SYSTEM PNEUMATYCZNY

1



Przygotuj rurki przed montażem.

Scale
1:1





10

2

Scale
1:1





! Przygotuj rurki przed montażem.



3



Scale
1:1

! Przygotuj rurki przed montażem.




x2







4



Scale
1:1





x1




Instrukcja video






<http://opn.to/a/kek5V>




Wyciągnij i
wciśnij D16
kilka razy.










Ważne: strona!





Pociągnij delikatnie,
aby rozciągnąć.




15







Instrukcja video

<http://opn.to/a/MRLPN>





Użyj C5, aby
umieścić P9 na
E2.




19

Umieść A3
na stole,
następnie
E2 na A3.




Ważne: strona!



16


20

Umieść P4 na stole i
włóż je w B14.



21

Użyj B14, aby dopasować
poprawnie P9s.









TEST
1 1




Instrukcja video

<http://opn.to/a/MpKgZ>







Zablokuj końcówkę palcem i wciśnij D4. Nie jest łatwo zrobić to do końca.




Zablokuj końcówkę palcem i wyciągnij D4. Nie jest łatwo zrobić to do końca.




TEST 2.3


Przytrzymaj mocno A3. Uciśnij 15-20 razy, aby wypompuwać powietrze do butelki. Obserwuj wskaźnik na tarczy – wskazuje ciśnienie.



Jeśli wskaźnik się nie porusza, powietrze musi się gdzieś ulatniać!



Jeśli wskaźnik się porusza, system działa poprawnie.




21

TEST 2.4

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Znajdź miejsce, z którego ulatnia się powietrze.



A

Zaczynaj ponownie od punktu 7 – strona 13.


B

Powtórz punkty od 9 do 15 – strony 14-15.

C

Powtórz punkty od 16-21 – strony 16 i 17.


MADE IN TAIWAN



A


B

C




22


22



Włóż P6 najgłębiej jak się da.






Wymij zgiętą rurkę (1) oraz D4 (2) kiedy zakończysz test.





Możesz oprzeć D4 o B7.

23





Ważne: strona!

24




Włóż D5 i D2 najgłębiej jak się da.

25




25

26







27






26

28





Włóż P3 najgłębiej jak się da.

29





Lekko stuknij.



Włóż P5 najgłębiej jak się da.

30

31



Lekko stuknij.

29




Instrukcja wideo

<http://opn.to/a/47Rxp>



Poprawne wykonanie następujących kroków, jest bardzo ważne, aby uniknąć dziury, przez którą może się wydostawać powietrze. Uważnie przyjrzyj się instrukcji i poproś dorosłego o pomoc.



32



Ważne: strona!



B13



30